

Montageanleitung

Lesen Sie bitte sorgfältig die unten aufgeführten Schritte zur sicheren Anbringung des Bedienteils.

Die Montage sollte aus Sicherheitsgründen nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden. Beachten Sie auch, dass die Abbildungen je nach Modell abweichen können, der Montagevorgang jedoch gleich bleibt.

Am Heizkörper muss nichts umgebaut werden. Er muss lediglich mit dem Bedienteil nach unten angebracht werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Entlüfter, sowie die Blindkappe dienen nur als Ersatz.

Jedoch kann nach Belieben die Anschlussseite gewechselt werden.

1. Zum Wechseln der Anschlussseite stellen Sie den Heizkörper auf den Kopf (Heizstab nach oben).
2. Drehen Sie nun den Heizstab mit einem 24er und die Blindkappe mit einem 22er Maulschlüssel heraus (wahlweise kann auch eine Rohrzange verwendet werden).
3. Führen Sie den entnommenen Heizstab nun auf der anderen Seite wieder ein und ziehen Sie alle Schrauben fest.

ACHTUNG!!! ES DARF KEINE FLÜSSIGKEIT NACHGEFÜLLT WERDEN.

Montage Bedienteil:

1. Das Bedienteil kann durch Nut und Feder nur in einer Position aufgesteckt werden. (Siehe Abb.)

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass das Display des Bedienteils vorerst nicht nach vorn zeigt.

2. Haben Sie diese Position gefunden müssen Sie das Bedienteil lediglich nach oben schieben.

ACHTUNG: ZWISCHEN BEDIENTEIL UND HEIZKÖRPER DARF KEIN, AUCH NOCH SO KLEINER, SPALT SEIN!!!

HINWEIS: Das letzte Stück kann manchmal, durch die hohe Spritzschutzklasse, nur sehr schwer nach oben gedrückt werden.

3. Nun können Sie das Display nach vorn drehen, falls dies notwendig ist.
4. Ziehen Sie auf der Rückseite die kleine Schraube fest.

