

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR STEUERUNGSPANEEL KTX 3

Tagestimer

Diese Heizungssteuerung hat 2 Möglichkeiten für Heizzeiträume + den Handtuchrockner-Modus der permanent zur Verfügung steht.

- Sie können 2 Heizzeiten einstellen, also den Tag in 4 Perioden unterteilen. 2 in denen geheizt wird und 2 in denen nicht geheizt wird.
- Zuerst ist die **Anfangszeit (T1) und Endzeit (T2)** der 1. Heizperiode einzustellen. Danach stellen sie die **Anfangszeit (T3) und Endzeit (T4)** der 2. Heizperiode ein.

Beschreibung (Beispiel für Zeiteinstellungen)

- 10 Sekunden auf die Uhr drücken!
(Diesen Vorgang auch durchführen, wenn sie den Heizperioden neu einstellen wollen!)
- T1 Start 05:00 Uhr "auf die Uhr drücken"
- T2 Ende 09:00 Uhr "auf die Uhr drücken"
dann heizen Sie von 5:00 Uhr bis 09:00 Uhr
- T3 Start 17:00 Uhr "auf die Uhr drücken"
- T4 Ende 21:00 Uhr "auf die Uhr drücken"
dann heizen Sie von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Jetzt machen wir sofort weiter!

Wir stellen Temperaturen der Heizperioden T1-T4 ein:

- T1 gewünschte Temperatur einstellen (Pfeiltasten) "auf die Uhr drücken"
- T2 "off" (Pfeiltasten) "auf die Uhr drücken"
- T3 gewünschte Temperatur einstellen (Pfeiltasten) "auf die Uhr drücken"
- T4 "off" (Pfeiltasten) "auf die Uhr drücken"